

ФУНКЦИИ

Ригель убирается внутрь корпуса с помощью двигателя и выходит от пружинной силы.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Моментальное управление: ригель выходит автоматически после установленного на 1-20 сек времени задержки.

Постоянное управление: ригель удерживается внутри корпуса до того, когда цепь управления будет закрыта.

Замок можно фиксировать механически или дистанционно с помощью электрического управления.

ВЫБОР ФУНКЦИИ

Замок имеет три основных механических режима:

- фиксированное положение
- нефиксированное положение
- ригель заблокирован внутри корпуса

Функции определяются от винта-переключателя, установленного в определенное положение до монтажа замка. В зависимости от выбора основной функции, кнопка в передней планке может быть установлена в дневной/ночной режим и потом заблокирована с помощью блокировочного винта.



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



СОВМЕСТИМОСТЬ С ЦИЛИНДРАМИ, СКОБЯНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

ЦИЛИНДРЫ И СКОБЯНКА			ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА (заказываются отдельно)		
	ABLOY® CLASSIC	ABLOY® PRO	Запорная планка	Провод	Кабелепроход
	Цилиндр/скобянка	Цилиндр/скобянка			
Цилиндр/поворотная ручка	5719C*)	5402D (SO)/6411 5719D (F)*)	4614	8851	8810/8811
Цилиндр с обеих сторон	5718C**)	5718D (F)**) 5842D (SO)/6412**)			

*) совместимость с головкой 6488 для эвакуационных дверей

**) совместимость с головкой 5519 для эвакуационных дверей

SO= скандинавский овальный цилиндр, F= цилиндр финского типа