

- ♦ *цветное изображение формата NTSC*
- ♦ *подключение до четырех видеопанелей*
- ВПЕРВЫЕ В ОТРАСЛИ** ♦ *энергонезависимая память цветных изображений*
- ♦ *экранное меню настроек*
- ♦ *часы-календарь*
- ♦ *режим день*
- ♦ *индикатор новых снимков*
- НОВИНКА** ♦ *регулировка усиления по каждому видеоканалу*

DOOR – ВКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА

TEL - ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ

EMERGENCY – ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОКАМЕР

OPEN - ОТКРЫТИЕ ЗАМКА

TALK - РАЗГОВОР С ВЫЗЫВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ

Видеопамять

Новые снимки помещаются в основное хранилище собранных снимков емкостью 127 снимков.

Можно скопировать избранные снимки во второе хранилище – Архив, емкостью 16 снимков.

Старые снимки в каждом из хранилищ стираются по мере поступления новых снимков в данное хранилище.

При отсутствии питания все снимки сохраняются.

На фоне снимка размещена информация: время и дата съемки, команда съемки, текущий номер снимка.

Имеется возможность эту информацию убрать, см. Меню/Часы/Штамп.

Сделать снимок:

Выберите камеру, затем нажмите кнопку **FIRE**. Также снимки делаются в момент вызова.

Просмотреть собранные снимки:

Нажмите кнопку “< **GAS** ” или “ **BURGLAR ALARM 1** >”, листайте собранные снимки этими же кнопками. Для ускорения перелистывания при нажатой кнопке “ < **GAS** ” нажмите кнопку **FIRE**.

Закончить просмотр снимков:

Нажмите кнопку **EMERGENCY**. Или ничего не нажимайте, показ сам закончится.

Сделать архивную копию снимка:

Когда вы видите на мониторе нужный снимок из числа собранных, нажмите кнопку **FIRE**.

Просмотреть архивные снимки:

Закончите просмотр собранных снимков и нажмите кнопку **BURGLAR ALARM 1 >**.
Появляется надпись Архив. Листайте архивные снимки кнопками "< **GAS**" или "**BURGLAR ALARM 1 >**".

Меню

Чтобы вызвать меню, удерживайте одновременно кнопки ""< **GAS**" и "**BURGLAR ALARM 1 >**" в течении 2 секунд.

Перебирайте пункты и их значения кнопками "< **GAS**" или "**BURGLAR ALARM 1 >**", выбирайте кнопкой **FIRE**.

ОК закрыть меню

Вызов страница установок подключения вызывных устройств

ОК вернуться на главную страницу меню

Вызов 1 принимать ли вызов с видеопанели 1. Если установлено **день**, то гонг звучит только в дневные часы

Вызов 2, 3, 4 то же для видеопанелей 2, 3, 4

День какие часы считать дневными

ОК вернуться на страницу Вызов

Начало час начала дня

Конец час после конца дня, может быть и после полуночи

Видео страница настроек каналов, усилителя и переключателя видео

ОК вернуться на главную страницу меню

Камера 1 откл - камера исключена из списка подключенных и при переключении камер не будет появляться на экране. Другие значения позволяют выбрать коэффициент усиления видеоканала

Камера 2, 3, 4 то же для камер 2, 3, 4

Дежурная какую камеру следует показывать первой в том случае, когда сеанс работы инициирован пользователем, а не вызовом.

Порядок порядок переключения камер

Съемка страница, посвященная съемке

ОК вернуться на главную страницу меню

Кнопка делать ли снимки с видимой камеры по команде кнопки **FIRE**

Вызов 1 делать ли снимок с камеры 1 по вызову подъездного домофона. Съемка производится как в дневные, так и в ночные часы. Если вызов отключен то съемки не будет

Вызов 2, 3, 4 то же для видеопанелей 2, 3, 4

Задержка x0.1 съемка производится через заданное время после получения команды. Время задается в десятых долях секунды

Индикатор светодиод миганием сигнализирует о наличии новых (со времени последнего просмотра) снимков

Детектор

ОК вернуться на главную страницу меню

Камера когда экран погашен, видеодетектор питает камеру и следит за движением.

Маска можно задать маску внимания детектора. Выбор клетки кнопками "< **GAS**" или "**BURGLAR ALARM 1 >**", настройка клетки кнопкой **FIRE**. Белая рамка - внимание, черная рамка – клетка без внимания

Порог чем больше порог тем меньше чувствительность детектора

Объем объем наблюдаемого движения. Если это число большое, то сработка будет только при движении самой камеры

Время	<i>продолжительность искомого движения в секундах. Если например здесь установлено 10, то движения, длящиеся менее 7-12 секунд, игнорируются</i>
Часы	<i>страница, посвященная встроенным часам-календарю</i>
ОК	<i>вернуться на главную страницу меню</i>
Показ	<i>показывать ли часы-календарь на фоне изображения с камеры</i>
Штамп	<i>показывать ли время съемки и другую информацию на фоне снимка</i>
Время	<i>установка времени в часах-календаре</i>
Отмена	<i>покинуть эту страницу без установки времени</i>
Год, Месяц, Число, Час	<i>задать для установки часов</i>
Минут	<i>задать минуты для установки часов. Будет установлено ноль секунд, так что указывайте здесь следующую минуту.</i>
ОК	<i>когда все цифры подготовлены, дождитесь начала следующей минуты и нажмите FIRE</i>
сброс	<i>вернуть основные установки, какие были при выпуске изделия</i>

1	красный	Телефон линия
2	синий	Телефон линия

Панель вызова 1 - 2

1	черный	аудио 1
2	коричневый	Общий
3	красный	+ 12 в
4	оранжевый	видео 1
5	желтый	аудио 2
6	зеленый	+ 12 в
7	синий	видео 2

Панель вызова 3 - 4

1	черный	аудио 3
2	коричневый	Общий
3	красный	+ 12 в
4	оранжевый	видео 3
5	желтый	аудио 4
6	зеленый	Общий
7	синий	+ 12 в
8	сиреневый	видео 4