

Инструкция для пользователя сейфа Winchester с электронным замком La Gard

Как открыть замок Заводской код 1-2-3-4-5-6. Наберите код, и после двойного звукового и светового сигнала в течение 4 сек поверните "штурвал" по часовой стрелке до упора и откройте дверь. Чтобы запереть замок закройте дверь и поверните "штурвал" против часовой стрелки до упора.

Как установить свой код

- **Для активации процедуры програм мирования наберите действующий код. Все дальнейшие действия должны производиться при открытой двери сейфа!**
- **Наберите 0-0-0-0-0-0**
- **Наберите действующий код.**
- **Наберите новый код, состоящий из любых шести цифр.**
- **Наберите новый код еще раз. Спустя 10-15 сек закройте замок (не закрывая дверь, поверните "штурвал" против часовой стрелки). Если процедура была произведена правильно, Вы сможете, введя новый код и повернув "штурвал" по часовой стрелке, отпереть замок. Если сейф не откроется, значит была допущена ошибка и действующий код не изменился. Откройте замок старым кодом и повторите попытку.**

Замок защищен от попыток подбора кода: если неправильно набрать код 4 раза подряд, замок заблокируется на 5 мин. Если по истечении этого времени снова будет введен неверный код, замок опять будет заблокирован на 5 мин, и так до тех пор, пока не будет введен правильный код. В состоянии блокировки светодиод на крышке замка будет мигать каждые 5 сек.

Замена батареек Замок питается от одной батареи 9V (типа "Крона"). Установленные коды не теряются в процессе замены батареи. Для её замены необходимо вывернуть винт с нижней стороны корпуса замка и снять, потянув за выступ вниз, крышку

