

РУКОВОДСТВО К ПОЛЬЗОВАНИЮ LUX/64/SD/M

ДОПОЛНЕНИЕ К ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Функция использования карты памяти mini SD:

В LUX64/SD/M кроме встроенной энергонезависимой памяти на 64 кадра есть возможность использования в качестве носителя информации карты mini SD до 2Гб.

Для сохранения изображений на карту Вам необходимо просто вставить ее в слот для карты памяти на боковой стенке LUX64/SD/M. При вставленной карте mini SD все фото будут сохраняться только на ней.

Функция переадресации вызова на телефон:

Домофон LUX64/SD/M имеет возможность переадресовать входной вызов посетителя на Ваш мобильный или стационарный телефон. Для включения этой функции Вам необходимо войти в меню домофона, удерживая кнопку 7. После входа, нажимая кнопку 7, перейти на строку TELE № и ввести номер телефона, на который будет производиться переадресация. Далее в строке REC (TELE, NORMAL) выбрать функцию TELE.

Домофон должен быть подключен к двухжильной телефонной сети, а телефонная линия должна работать в тоновом режиме (обратитесь к своему провайдеру).

Если функция переадресации включена, то после нажатия на кнопку вызывной панели, домофон позвонит Вам по заданному номеру и Вы сможете поговорить с посетителем.

Функция автоответчика:

Домофон LUX64/SD/M имеет функцию автоответчика. Для ее включения Вам необходимо войти в меню домофона, удерживая кнопку 7. После входа, нажимая кнопку 7, перейти на строку REC (TELE, NORMAL) и выбрать функцию REC. Если функция автоответчика включена, то при нажатии на кнопку вызывной панели, если в течении 30 секунд посетителю не ответили, домофон предложит посетителю оставить сообщение после сигнала. Количество сохраняемых сообщений – 5. Прослушать их можно, нажав в режиме ожидания кнопку 7 и переключаясь между сообщениями кнопками 5.

! В связи с недоработкой этой функции мы **не рекомендуем** ее использование.