

Инструкция по эксплуатации (замок «MAUER», модели «Code-Combi K»)

1.Открытие замка

- Нажмите кнопку «ON»;
- Введите 6-значный цифровой код или имя, состоящие из 6-ти знаков (код установленный на заводе изготовителе 1-2-3-4-5-6);
- Поверните рукоятку двери сейфа в направлении хода часовой стрелки до упора, сейф открыт, рукоятка находится в наклонном положении.

При вводе комбинации каждое нажатие на кнопку клавиатуры подтверждается звуковым сигналом. Ввод верного кода замок подтверждает включением зеленого светодиода. При затянувшейся дольше 20 секунд паузе замок автоматически отключается.

В течение 4 секунд после ввода кодовой комбинации замок готов к открытию. Если в течение этого времени рукоятка не будет повернута, то замок остается закрытым.

2.Блокировка замка

При вводе неправильного кода замок подаст трехкратный световой сигнал красным светодиодом. После 3-го неправильного ввода замок блокируется на 2 минуты и время блокировки будет увеличиваться при попытке вновь ввести неверный код (4, 8 и максимум 16 минут). В течении всего времени блокировки замок будет подавать сигналы красным светодиодом после нажатия на кнопку «ON».

3.Заккрытие замка

Повернуть рукоятку двери сейфа в направлении против хода часовой стрелки в положение «закрыто», замок заблокирован (рукоятка находится в горизонтальном положении).

4. Смена основного кода

- Откройте замок (смотри. п.п 1)
- Нажмите кнопку «ON»;
- Нажмите кнопку «P»;
- Введите ранее действующий код 1-2-3-4-5-6 (После ввода: постоянно горит зеленый светодиод);
- Введите новый код из 6 знаков X-X-X-X-X-X (После ввода: постоянно горит зеленый светодиод и раздается двукратный звуковой сигнал);
- Второй раз введите новый код X-X-X-X-X-X (После ввода: замок подаст однократный световой сигнал зеленым светодиодом);

Новый код занесен в память замка. Если при смене кода сделана ошибка, то в силе остается старый код. В этом случае после завершения ввода нового кода замок подаст трехкратный световой сигнал красным светодиодом.

Внимание: После завершения процедуры смены кода проведите проверку нового кода при открытой двери сейфа.

5.Электропитание/замена батареек

Когда батарейка садится, то при каждом нажатии на кнопку «ON» замок будет подавать сигнал о разряде элемента питания десятикратным включением красного светодиода. После этого батарейку следует заменить. Для питания замка используется батарейка «Duracell» (9V). Она устанавливается в корпусе замка под пластиковой крышкой, находящейся на внутренней стороне двери. Снимите крышку и установите новую батарейку, соблюдая полярность.

Код остается занесенным в память даже при отключенной батарее.

Если Вы забыли заменить батарейку и напряжения недостаточно для открытия замка, то к контактам, расположенным под квадратной наклейкой с логотипом «MAUER» на лицевой панели клавиатуры, прижимается новая батарейка и в этом положении производится открывание замка.

Используйте только батарейки «Duracell» (9V).

6.Программирование 2-го кода пользователя (используя основной код)

- Откройте замок основным кодом (смотри. п.п 1)
- Нажмите кнопку «ON»;
- Нажмите кнопку «P»;
- Введите основной код X-X-X-X-X-X (После ввода: постоянно горит зеленый светодиод);
- Нажмите кнопку «P» (После ввода: постоянно горит зеленый светодиод);
- Нажмите кнопку «3» (После ввода: постоянно горит зеленый светодиод);
- Введите новый код пользователя из 6 знаков X-X-X-X-X-X (После ввода постоянно горит зеленый светодиод и раздается двукратный звуковой сигнал)
- Второй раз введите новый код пользователя X-X-X-X-X-X (После ввода замок подаст однократный световой сигнал зеленым светодиодом)

Новый код занесен в память замка. Если при смене кода сделана ошибка, то в силе остается старый код. В этом случае после завершения ввода нового кода замок подаст трехкратный световой сигнал красным светодиодом.

Внимание: После завершения процедуры смены кода проведите проверку нового кода при открытой двери сейфа

7.Программирование 2-го кода пользователя (используя второй код)

- Откройте замок действующим кодом пользователя (смотри. п.п 1)
- Нажмите кнопку «ON»;
- Нажмите кнопку «P»;
- Введите ранее действующий код пользователя X-X-X-X-X-X (После ввода постоянно горит зеленый светодиод);
- Введите новый код пользователя из 6 знаков X-X-X-X-X-X (После ввода постоянно горит зеленый светодиод и раздается двукратный звуковой сигнал)
- Второй раз введите новый код пользователя X-X-X-X-X-X (После ввода замок подаст однократный световой сигнал зеленым светодиодом)

Новый код занесен в память замка. Если при смене кода сделана ошибка, то в силе остается старый код. В этом случае после завершения ввода нового кода замок подаст трехкратный световой сигнал красным светодиодом.

Внимание: После завершения процедуры смены кода проведите проверку нового кода при открытой двери сейфа

8.Удаление 2-го кода пользователя (используя основной код)

- Откройте замок действующим кодом пользователя (смотри. п.п 1)
- Нажмите кнопку «ON»;
- Нажмите кнопку «P»;
- Введите действующий основной код X-X-X-X-X-X (После ввода: постоянно горит зеленый светодиод);
- Нажмите кнопку «P»;
- Нажмите кнопку «0» (После ввода замок подаст однократный световой сигнал зеленым светодиодом);