

Руководство по выбору устройств управления



KBD300A

		Функции управления			
		Трансфокатор	Устройство сканирования	Панорамирование и наклон	Управление коммутатором
Прямой	Кнопка	MLZ6DT	—	—	—
		—	MPS524DT	—	—
	Джойстик	Серия MPTAZ	Серия MPTAZ	Серия MPTAZ	—
		—	—	MPT24DT	—
Постоянная скорость, протокол Coaxitron	Кнопка	KBD9000	KBD9000	KBD9000	—
	Джойстик	MPT9000	MPT9000	MPT9000	—
Цифровые	Кнопка	—	—	—	KBD100*
С переменной скоростью, цифровой	Кнопка	KBD200A*	KBD200A*	KBD200A*	KBD200A*
	Джойстик	KBD300A*	KBD300A*	KBD300A*	KBD300A*

* В большинстве вариантов использования для подачи питания требуется комплект KBDKIT. Подробные сведения приведены в листке технических данных.