

Свидетельство о приемке и продаже.

Панель антивандальная JSB- A05 PAL

Тип видеокамеры _____

Серийный номер _____

Прошла выходной контроль и
признана годной к эксплуатации 27.07.2009
(штамп ОТК)

Дата продажи _____

Торговая организация _____
(штамп организации)

Дата установки _____

Монтажная организация _____
(штамп организации)

НАРУЖНАЯ ПАНЕЛЬ ДОМОФОНА

Руководство по эксплуатации


Пожалуйста, прочтите перед подключением и сохраните для дальнейшего использования

Встроенная видеокамера:

разрешающая способность	380 твл
чувствительность ПЗС матрицы	0.1 люкс
угол обзора	65° x 49°
питание	=12В; 0.1 А



Модель: JSB-A05 PAL



Назначение.

Панель предназначена для использования совместно с трубкой аудиодомофона DP-201R. Панель предназначена для использования на внешнем периметре объекта с ограниченным доступом в непосредственной близости от запираемой двери. Панель позволяет осуществлять голосовую связь с посетителем.

Основные технические характеристики.

Максимальная мощность динамика	0.5Вт.
Габаритные размеры	123x43x22
Масса	0.1кг
Диапазон рабочих температур	-35...+50°C

Проверка работоспособности.

1. Подключить панель к трубке 2-х жильным проводом. Полярность подключения не имеет значения
2. Включить трубку в сеть 220В, 50Гц.
3. Нажать кнопку вызова на панели. При этом монитор должен перейти в активный режим и сгенерировать звуковой сигнал вызова.
4. Проверить наличие четкой звуковой связи между панелью и трубкой.

Установка.

Панель рекомендуется крепить на стену в непосредственной близости от входной двери или на дверь.

1. Подготовить нишу под заднюю крышку панели и крепежные отверстия под дюбеля.
2. Проложить 2-х проводный кабель сечением 0.2- 0.7мм² для соединения панели с трубкой.
3. Подключить проложенный кабель панели к трубке.
4. Проверить работоспособность системы

5. Прикрепить панель, используя крепежные элементы, входящие в комплект поставки.
6. Места креплений закрыть заглушками.

Комплектация.

Панель JSB-A05	1шт.
Саморезы 5x50	2шт.
Дюбеля 8x50	2шт.
Заглушки	2шт.
Упаковка	1шт.
Уличный козырёк (опция)	1шт.
Руководство по эксплуатации	1шт.

Гарантийные обязательства.

- Предприятие- изготовитель гарантирует работу панели в течение 12 месяцев с момента продажи через торговую или монтажную организацию, но не более 24 месяцев от даты производства (см. дату на штампе ОТК).
- При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок начисляется от даты производства.
- Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились
 - механические, термические и химические повреждения корпуса;
 - электрический пробой входного каскада;
 - нарушение правил установки и подключения, изложенных в настоящем руководстве.

По вопросам гарантийного ремонта обращаться:

Москва, пр-т Мира, д.124, корп. 14, цокольный этаж, вход со двора (с правой стороны в торце здания). т.+7 495 7887742 e-mail: service@jsbsystems.ru www.jsbsystems.ru