

GSP GMP-SD7342B/GSP GMP-SD7342VA GSP GSC-2000J/GSP GSC-2500J

Поворотный купол для помещений.

3-х цифровой zoom

Угол поворота по горизонтали 0-350°, по вертикали 5-90°.

Скорость поворота 10 уровней 9-93°/сек, 130° /сек по предустановкам

64 Preset (предустановки)

8 Tour (объединение Preset), 4 Autoscan (при использовании протокола SmartScan)

4 входов внешних датчиков (N.O./N.C.)

1 тревожный выход

Питание DC 12 В.

Протоколы: SmartScan, Pelco D



Эксплуатация камеры и контроллера.

1. Основные настройки контроллера

а). При подключении контроллера оператор может в течение 2-х секунд видеть информацию о продукте. Потом следует ввести пароль (по умолчанию пароль 8888), потом клавишу «ENT», затем выбрать режим администратора - нажать клавишу «1» (MASTER), либо выбрать режим клиента - нажать клавишу «2» (SLAVE).

б). Установка / смена протокола:

Эта Mini Smart Scan PTZ Dome Camera имеет возможность автоматически распознавать стандартный протокол **Smart Scan** или Pelco-D. Итак вы не должны выбирать протокол при установке устройств. Производитель рекомендует использование протокола **Smart Scan**. В этом случае вам будут доступны все возможности по управлению данной камеры. При работе в протоколе Pelco-D вам будут недоступны функции Auto Scan (автосканирование), Tour (маршрут по предустановкам), задержки поворота камеры в Туре, изменение скорости наклона/поворота камеры.

Пример:

Чтобы выбрать протокол Smart Scan у камеры с ID «1» оператору следует набрать на клавиатуре цифру «555», потом «GLB», затем цифру «1» (адрес камеры) и клавишу «ENT». После чего поворотом джойстика вверх вниз выбрать нужный протокол (Smart Scan) и нажать клавишу «ENT», «ENT» чтобы запомнить.

в). Смена пароля:

Нажмите клавишу «GLB», потом введите новый пароль, затем нажмите клавишу «ENT», далее введите новый пароль еще раз для подтверждения и нажмите клавишу «ENT», чтобы запомнить.

г). Установка адреса камеры:

Вы можете установить в системе до 255 подобных камер.

Пример:

Чтобы установить ID 255 (по умолчанию установлен ID 1), оператору следует набрать на клавиатуре цифру «255», затем нажать клавишу «CAM». (предварительно необходимо установить соответствующий ID на камере.

2. Управление камерой вручную.

Вы можете легко управлять PTZ вручную. Для поворота камеры поверните джойстик влево/вправо, для наклона камеры поверните джойстик вверх/вниз, для управления ZOOM поверните джойстик по/против часовой стрелки.

3. Установка скорости наклона и поворота камеры:

Вы можете установить уровень скорости камеры от 1 до 9.

Пример:

Установка 7-го уровня скорости: Нажмите клавишу «0/SPEED», потом клавишу «7», затем кнопку «ENT» чтобы запомнить настройку.

1. Установка предустановок (PRESET):

Вы можете установить до 64 предустановок включительно.

Пример:

Установка 10-й предустановки: направьте камеру на необходимый объект при помощи джойстика контроллера, затем нажмите клавишу «HOME»

2. Вызов предустановок.

Пример:

Чтобы вызвать предустановку номер 10, оператору следует набрать на клавиатуре цифру «10», затем нажать клавишу «PST».

3. Установка режима автосканирования (SCAN).

Вы можете установить до 4 режимов автосканирования, а также 9 уровней скорости поворота камеры в этом режиме.

Пример:

Установка 4-го режима автосканирования с 9 уровнем скорости поворота камеры: Установите с помощью джойстика левый предел поворота камеры и нажмите клавишу «7/L.L», затем нажмите клавишу «SCAN». Установите с помощью джойстика правый предел поворота камеры и нажмите клавишу «9/R.L», затем нажмите клавишу «SCAN». Далее следует выбрать скорость поворота камеры. Нажмите клавишу «0/SPEED», потом цифру «9», затем клавишу «SCAN». Теперь оператор должен запомнить установленный режим и задать номер автосканирования. Нажмите клавишу «8/SAVE», потом цифру «4», затем клавишу «SCAN».

4. Вызов режима автосканирования.

Пример:

Чтобы вызвать режим автосканирования под номером 4 оператору следует набрать на клавиатуре цифру «4», затем нажать клавишу «SCAN».

5. Установка режима Тур (TOUR) – маршрут по предустановкам.

Вы можете установить до 8 туров включительно, а также установить задержку поворота камеры в режиме тур в диапазоне от 2 до 15 секунд. Если у вас установлены предустановки – до 64 (PRESET), вы можете использовать режим Тур (TOUR), как описано ниже:

Пример:

Нажмите цифру «1» затем клавишу «TOUR» – вызывает предустановки с 1 по 8.

Нажмите цифру «2» затем клавишу «TOUR» – вызывает предустановки с 9 по 16.

Нажмите цифру «3» затем клавишу «TOUR» – вызывает предустановки с 17 по 24.

Нажмите цифру «4» затем клавишу «TOUR» – вызывает предустановки с 25 по 32.

Нажмите цифру «5» затем клавишу «TOUR» – вызывает предустановки с 33 по 40.

Нажмите цифру «6» затем клавишу «TOUR» – вызывает предустановки с 41 по 48.

Нажмите цифру «7» затем клавишу «TOUR» – вызывает предустановки с 49 по 56.

Нажмите цифру «8», затем клавишу «TOUR» – вызывает предустановки с 57 по 64.
 (Если вы установите следующие предустановки (Preset): 2,3,4,5,36,37,38 и вызовите, нажмете 1 + Tour, то вызовите предустановки 2,3,4,5. Если вы нажмете на 5 + Tour, то вызовите предустановки 36,37,38.

Чтобы вызвать задержку поворота камеры в режиме тур, оператору следует нажать клавишу 0/SPEED, потом цифру от 2 до 15, затем клавишу TOUR. После чего вызвать необходимый тур, например 8-й (цифра «8»+ «TOUR»).

6. Технические характеристики

Телевизионная система	PAL
Развертка	2:1 чересстрочная
ПЗС матрица	1/3" Sony Super HAD CCD
Разрешение по горизонтали	480 ТВЛин
Чувствительность	0.5 люкс
Оптика	f=4-9 мм
Баланс белого	Авто
Электронный затвор	Авто (1/50-1/10 000)
Управление диафрагмой	Авто
Питание	12В DC
Размеры, мм	120.5 x 106
Масса, кг	0.575
Протоколы	SmartScan/ Pelco D
Температурный режим	-10° - + 50° C

Габариты



